Instruktioner og metoder til den dygtige kunst i anvendelse af tryllestave

Vigtige ting du bør vide, for at blive DYGTIG i anvendelsen heraf

The Wand Company Ltd.

Fabrikanter af verdens mest magiske instrumenter siden AD 2009

Internationale Nyheder

VERDENS FØRSTE

RIGTIGE TRYLLESTAV

Kritikerne begejstrede

Den magiske tryllestav er en knapløs fjernbetjening, som kan lære op til 13 infrarøde (IR) signaler fra eksisterende fjernbetjeninger, og genudsende disse IR signaler, når brugeren laver en af de 13 foruddefinerede "gestus". Enhver knap fra en fjernbetjening kan blive tildelt til hver af de 13 gestus – der er ikke brug for at lære alle signalerne fra én fjernbetjening.

Designed in England
©The Wand Company Ltd. 2009

Oversat til dansk af Jan Nikolajsen

29 Nightingales, Bishop's Stortford
Hertfordshire CM23 5JQ
United Kingdom
www.thewandcompany.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions. 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Made in China

WRC 10209-003X

Din tryllestav er leveret med 2 AAA batterier. For at aktivere dem, skal du skrue batteridækslet af og fjerne det lille stykke plastik

Bland aldrig gamle og nye batterier

Brug altid **ALKALINE** batterier i din Kymera tryllestav

Dette produkt er ikke et legetøj; det er et kontrolleringsinstrument. For at kunne bruge det korrekt, og blive en ekspert troldmand eller heks, skal du øve dig i at bruge den. Når du mestrer staven, skal du træne den i at kontrollere ting i dit hjem. Først da vil du være klar til at udføre magi.

Øvelse i magi

Din tryllestav fortæller dig, hvad den gør, ved at pulsere. Når du modtager din tryllestav, er den i Øvelsestilstand. Hvis du lader staven være i et minut, falder den i søvn. Hvis du tager staven op, eller flytter den, vågner den op, og pulserer med 3 slag. Så ved du at, du er klar til at begynde at øve.

I Øvelsestilstand pulserer tryllestaven et antal gange for hver gestus, for at hjælpe dig med at vænne dig til at bruge tryllestaven, og sørge for at du laver gestussene korrekt. For de bedste resultater skal du holde tryllestaven let og stabilt i hånden, og lave korte bevægelser.

Start med at lære hvordan man laver rotationsgestussene korrekt. For at rotere tryllestaven, hold den mellem tommel- og pegefinger og rul tryllestaven langsomt, som om du skruer op på en volumekontrol. Disse gestus er normalt brugt til at skrue op og ned. Tryllestaven vil pulsere én gang, når du roterer den korrekt mod uret og to gange med uret. Udfør altid gestussene langsomt og præcist, og lav en pause på et halvt sekund mellem hver gestus.

1 = Rotér mod uret
2 = Rotér med uret

MEGET LANGSOMT

Når du har mestret rotations-gestussene, er du klar til at prøve svip-gestussene, op og ned og venstre og højre. Husk, korte præcise bevægelser er bedst.

3 = Svip opad
4 = Svip nedad

KORT OG LANGSOMT

Efter hver gestus, tæl da pulsene for at se om tryllestaven genkender, hvad du prøvede på.

5 = Svip til venstre
6 = Svip til højre

Antal gange din stav pulserer, når du laver handlingen korrekt

Ekspertmagi

7 = Tryk på toppen
8 = Tryk på siden

Tryk lader dig øve flere magiske kommandoer, men det er ikke for nybegyndere. Så snart du er en ekspert i de seks indledende gestus, kan du begynde at mestre tryk-gestussene. Grib tryllestaven let i hånden, og tryk let på toppen af kryds- og tværsområdet med din pegefinger. Måske skal du begynde med at bruge den anden hånd til at udføre trykket. For at trykke let på siden af tryllestaven, vent et halvt sekund og så, uden at ændre dit greb, rotér din hånd og staven en kvart omgang. Hold så en kort pause og tryk let med pegefingeren på siden af kryds- og tværsområdet. Når du har fået styr på det enkelte tryk, er du klar til at prøve dobbelttrykket, det er fuldstændigt det samme borset fra, at du dobbelttrykker ligesom at dobbeltklikke på en mus.

11 = Tryk dobbelt på toppen
12 = Tryk dobbelt på siden

Omkring 3 til 5 centimeter

9 = Stort Sving

Dette kræver en del øvelse at mestre, men når du gør, laver det en meget imponerende og teatralsk blomstrende handling. For at lave det Store Sving, skal du starte med at holde staven lodret, for derefter at svinge den kraftig ned i vandret position, vendende mod det sted du vil afsende kommandoen.

10 = Skub frem
13 = Træk tilbage

For at udføre skub-bevægelsen eller træk-bevægelsen, hold da tryllestaven stabil og plan, og stik den så hurtigt fremad eller tilbage ca. 10 cm. Vær forsigtig ikke at rotere eller svippe staven, mens du udfører disse gestus.

Lær at udføre hver handling pænt og rent. Husk, øvelse gør mester. Når du kan lave alle gestussene perfekt, er du klar til at lære din stav fjernbetjenings-koderne til de ting, som du magisk vil kontrollere.

Øvelse gør mester

Oplære tryllestaven

Din tryllestav kan lære næsten enhver infrarød kode fra en normal fjernbetjening. Du skal lære den hver kode, men den lærer hurtigt.

Aktivere Indlæringstilstand

For at aktivere Indlæringstilstand, hold da staven med spidsen opad i én hånd og dobbeltryk derefter let på kryds- og tværsområdet med din anden hånds pegefinger. Den vil udføre 4 hurtige pulse, for at fortælle dig at den er i Indlæringstilstand. 4 hurtige pulse = Aktivér Indlæringstilstand. Rotér langsomt tryllestaven så den vender vandret imod den standard-fjernbetjening du vil lære fra, og så med hånden, skal du udføre den bevægelse, som skal lære funktionen. Staven vil udføre bevægelsens antal pulse og derefter starte at pulsere hurtigt. Pulsere hurtig = Klar til at lære. Mens staven pulsere hurtigt, vend da fjernbetjeningen mod stavens spids, og tryk og slip derefter knappen for den funktion som du vil lære tryllestaven. Staven vil godkende at den har forstået og lært koden, med et stort puls omkring et halvt sekund efter den har lært det.

1 stor puls = Kode Godkendt

Hvis den ikke laver en stor puls, vent da få sekunder på at de hurtige pulse skal stoppe, og gentag så bevægelsen og de andre instruktioner.

Du kan lære din tryllestav en forskellig fjernbetjeningsfunktion for hver gestus.

Forlade Indlæringstilstand

Vend langsomt staven så spidsen vender nedad og tryk så let på siden. Tryllestaven vil hurtig pulsere 4 gange, for at godkende den er kommet ud af Indlæringstilstand.

4 hurtige pulse = Ude af Indlæringstilstand.

Tryllestaven forlader også Indlæringstilstand efter 30 sekunders inaktivitet.

Udføre magi

Så snart du har lært din tryllestave nogle fjernbetjenings-funktioner, er alt du skal gøre, for at udføre magi, at bruge staven i stedet for din fjernbetjening. Og med bare et svip med håndledet og en smule øvelse, vil du være i stand til at skifte kanal, skrue op og ned for lyden, pause eller slukke og tænde lyset, lige når du har lyst.

Besøg venligst www.thewandcompany.com for speciale downloads, nyheder om vores nye produkter og andre supplerende informationer, tips og brugervejledninger.