



www.thewandcompany.com/mini-pokeball

WARNING - KEEP BUTTON CELL BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN
Swallowing may lead to serious injury in as little as two hours or even death due to chemical burns and potential perforation of the esophagus. If you suspect your child has swallowed or ingested a button cell immediately call the emergency services. Always make sure that the Poké Ball battery compartment screw is tightened. Dispose of used button cell batteries immediately and safely. Recharged batteries can still be dangerous. DO NOT discard batteries in a fire. DO NOT mix old and new batteries. Tell other people about the risks associated with button cell batteries and how to keep children safe. Some new button cell batteries are out of reach of children.

AVERTISSEMENT - GARDÉZ LES PILES BOUTON HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
L'ingestion peut entraîner des blessures graves en moins de deux heures ou même la mort en raison de brûlures chimiques et d'une perforation potentielle de l'œsophage. Si vous pensez que votre enfant a avalé ou ingéré une pile bouton, appelez immédiatement les services d'urgence. Assurez-vous toujours que le vis du compartiment à piles du Poké Ball est bien serré. Jetez immédiatement et de manière sécurisée les piles bouton usagées. Les batteries rechargeables peuvent toujours être dangereuses. NE PAS jeter les piles au feu. NE PAS mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Parlez aux autres des risques associés aux piles bouton et de la manière de protéger les enfants. Rangez les piles bouton hors de la portée des enfants.

AVVERTENZA - TENERE LE BATTERIE A BOTTONE LONTANO DAI PORTALI DEI BAMBINI
L'ingestione può causare gravi lesioni entro due ore o addirittura la morte a causa di ustioni chimiche e potenziale perforazione dell'esofago. Se pensi che tuo figlio abbia ingerito o inghiottito una batteria a bottone, chiama immediatamente i servizi di emergenza. Assicurati sempre che la vite del vano batteria della Poké Ball sia serrata. Smaltisci immediatamente e in modo sicuro le batterie a bottone usate. Le batterie ricaricabili possono ancora essere pericolose. NON gettare le batterie nel fuoco. NON mescolare batterie vecchie e nuove. Spiega agli altri i rischi associati alle batterie a bottone e come proteggere i bambini. Conservare le nuove batterie a bottone fuori dalla portata dei bambini.

WARNING - Bewahren Sie Münzbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
Das Verschlucken kann innerhalb von zwei Stunden zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod durch Verätzungen und einer möglichen Perforation der Speiseröhre führen. Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind eine Münzbatterie verschluckt hat, rufen Sie sofort den Rettungsdienst. Stellen Sie immer sicher, dass die Schraube des Pokéball-Batteriefachs fest sitzt. Entsorgen Sie gebrauchte Knopfzellen sofort und sicher. Lassen Batterien können dennoch gefährlich sein. Werfen Sie Batterien NICHT ins Feuer. Mischen Sie NICHT alte und neue Batterien. Einlösen Sie andere alte mit Knopfzellen verbundenen Spielzeug und wie Sie Kinder schützen können. Bewahren Sie neue Knopfzellen-Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS DE BOTÓN FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
La ingestión puede provocar lesiones graves en tan solo dos horas o incluso la muerte debido a quemaduras químicas y a una posible perforación del esófago. Si sospecha que su hijo ha tragado o ingerido una pila de botón, llame inmediatamente a los servicios de emergencia. Asegúrate siempre de que el tornillo del compartimento de la pila de la Poké Ball esté bien ajustado. Desecha las pilas usadas de forma inmediata y segura. Las baterías recargables aún pueden ser peligrosas. NO deseches las pilas en el fuego. NO mezcle baterías viejas y nuevas. Informe a otras personas sobre los riesgos asociados con las pilas de botón y cómo proteger a los niños. Guarde las pilas de botón nuevas fuera del alcance de los niños.

For further information and full instructions please go to De plus amples informations et des instructions complètes sur Weitere Informationen und vollständige Anweisungen finden Sie unter Ulteriori informazioni e istruzioni complete sono disponibili su Puede encontrar más información e instrucciones completas en www.thewandcompany.com/mini-pokeball/

WARNING: This product contains Coin Cell Batteries. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any of the body, seek immediate medical attention.

Supplier's Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Model name: Mini Poké Ball Model number: WRCT0202
Issuing Party: The Wand Company Limited, 3 Laundress Lane, Cambridge CB2 3SQ, UK. info@thewandcompany.com
Responsible Party - U.S. Contact Information: FCC - netcom+us@americacompliance.com
Responsible Party - U.S. Contact Information: FCC - netcom+us@americacompliance.com
FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Changes or modifications not expressly approved by The Wand Company could void the user's authority to operate the equipment.



IMPORTANT PRODUCT INFORMATION
Please handle this product with care. This product is not a toy. Never throw this Poké Ball. If for display purposes only. Throwing this Poké Ball will damage it and may injure someone.

IMPORTANT BATTERY INFORMATION
ALWAYS use the correct battery size and do not insert incorrectly. Inserting the battery + side - priority battery symbol with the battery compartment - side - markings. Do not use rechargeable batteries. NEVER mix old and new batteries. NEVER insert the supply terminals. ALWAYS use different types of batteries. ALWAYS remove exhausted batteries from the product. ALWAYS remove batteries when not in use for extended periods. NEVER dispose of batteries in a fire. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA
Utilizzare SEMPRE batterie di classe e assicurarsi di inserirle correttamente facendo corrispondere i simboli di polarità + e - a quelli del compartimento per le batterie. Non utilizzare batterie ricaricabili. NON mescolare MAI batterie vecchie e nuove. NON caricare MAI i terminali di alimentazione. NON riciclare MAI gli diversi di batterie. Rimuovere SEMPRE le batterie se non si usano per molto tempo. NON gettare MAI le batterie nel fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere riportate.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI LA BATTERIE
Utilisez TOUJOURS des piles de classe et assurez-vous de les insérer correctement en faisant correspondre les symboles de polarité des piles et ceux de la batterie. Ne jamais utiliser de piles rechargeables. NE JAMAIS mélanger des piles anciennes et nouvelles. NE JAMAIS court-circuiter les bornes d'alimentation. NE JAMAIS mélanger différents types de piles. Retirez TOUJOURS les piles épuisées du produit. Retirez TOUJOURS les piles lorsqu'elles ne sont plus utilisées pendant de longues périodes. NE JAMAIS jeter les piles au feu. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées.

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN
Bitte gehen Sie vorsichtig mit diesem Produkt um. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Werfen Sie diesen Pokéball niemals oder nicht nur zu Anzeigezwecken. Das Werfen dieses Pokéballs beschädigt ihn und kann jemanden verletzen.
WICHTIGE BATTERIEINFORMATIONEN
Verwenden Sie IMMER Akkubatterien und achten Sie darauf, diese richtig einzulegen, indem Sie die Symbole für Batterie + und - übereinstimmen mit den Markierungen für Batterie + und - abgleichen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Mischen Sie NICHTMAI alte und neue Batterien. NICHTMAI die Versorgungsanschlüsse kurzschließen. Mischen Sie NICHTMAI verschiedene Batterietypen. Entfernen Sie IMMER erschöpfte Batterien aus dem Produkt. Entfernen Sie die Batterien NICHTMAI wenn Sie sie längere Zeit nicht benötigen. Entsorgen Sie Batterien NICHTMAI im Feuer. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederverwendet werden.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO
IT
Si preghi di maneggiare questo prodotto con attenzione. Questo prodotto non è un giocattolo. Non lanciare mai questo Poké Ball: è solo o scopo di visualizzazione. Lanciare questo Poké Ball danneggerebbe e potrebbe ferire qualcuno.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA
ES
Utilizzare SEMPRE batterie di classe e assicurarsi di inserirle correttamente facendo corrispondere i simboli di polarità + e - a quelli del compartimento per le batterie. Non utilizzare batterie ricaricabili. NON mescolare MAI batterie vecchie e nuove. NON caricare MAI i terminali di alimentazione. NON riciclare MAI gli diversi di batterie. Rimuovere SEMPRE le batterie se non si usano per molto tempo. NON gettare MAI le batterie nel fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere riportate.

INFORMACION IMPORTANTE DEL PRODUCTO
ES
Manipule este producto con cuidado. Este producto no es un juguete. Nunca lance este Poké Ball, es solo para fines de exhibición. Lanzar este Poké Ball lo dañará y puede herir a alguien.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LA BATERIA
ES
Utilice SIEMPRE pilas de calidad y asegúrese de insertarlas correctamente haciendo coincidir los símbolos de polaridad + y - de la batería con los marcados + y - del compartimento de la batería. No utilice pilas recargables. NUNCA mezcle baterías nuevas y viejas. NUNCA conecte las terminales de suministro. NUNCA mezcle diferentes tipos de baterías. SIEMPRE retire las pilas gastadas del producto. SIEMPRE retire las baterías cuando no las use durante períodos prolongados. NUNCA arroje las baterías al fuego. Las baterías no recargables no se deben recargar.

**DO NOT THROW
NE PAS JETER
NICHT WERFEN
NON GETTARE
NO TIRAR**

Please read these instructions for future reference - Veuillez consulter ces instructions pour référence future - Bitte lesen Sie diese Anweisungen für künftige Notfälle - Consigne questa cartolina per riferimento futuro - Consulte estas instrucciones para futura consulta.

